

# Montageanleitung für'n Karzi- Aufkleber

Glück Auf Ihr Leit,

scheen, dos Ihr men Offklaber gekaaft habt. Wenn Ihr e paar Hinweise beachtet, is a dos Offklaam e Kinnerspiel.

Viel Spaß wünscht Eich eier Karzi!



## Voraussetzungen & Vorbereitung

Bitte beachtet, dass die Umgebungstemperatur mindestens +15°C betragen muss, damit die volle Klebekraft des Aufklebers erreicht wird. Der Aufkleber selbst sollte bestenfalls am Aufbringungsort vor dem Verkleben 10 min temperieren.

Legt euch ein Maßband, Kreppband, Reinigungsmittel (Isopropanol, Spülmittel oder Glasreiniger ohne Lotoseffekt) und ein Raket mit Filzkante (es geht aber auch eine Kreditkarte o.ä.) bereit.

Reinigt nun den Untergrund, worauf der Aufkleber verklebt werden soll - er muss staubfrei, fettfrei und trocken sein.

Als letzter Vorbereitungsschritt muss die transparente Transferfolie nochmals festgerieben werden. Dazu den Aufkleber auf eine ebene Fläche legen und mit dem Raket langsam über die transparente Übertragungsfolie streichen.

## Verkleben des Aufklebers

Miss mit dem Maßband die gewünschte Position des Aufklebers genau aus und fixiere mittels Kreppband den Aufkleber an der oberen Seite. Kontrolliere, ob sich das Motiv an der gewünschten Position befindet und korrigiere gegebenenfalls – lass dich hierbei nicht von der Übertragungsfolie irritieren.

Klappe den Aufkleber nach oben, löse das Trägerpapier von einer Seite für wenige Zentimeter und klappe den Aufkleber wieder nach unten. Halte den Aufkleber dabei so fest, dass er nicht unkontrolliert und ungewollt anklebt.

Reibe den freigelegten Teil von innen nach außen hin mit dem Raket fest und ziehe dabei nach und nach das Trägerpapiers ab. Gleichzeitig weiterhin den Aufkleber festreiben.

Ist der Aufkleber vollflächig verklebt, noch einmal mit dem Raket festreiben und anschließend die transparente Transferfolie vorsichtig entfernen. Fertig!